



# NEX-FS700R ソフトウェアアップデート NEX-FS700 (有償アップデート版) ソフトウェアアップデート





---

Windows

April 2016

# 1.対象製品の判別方法(ソフトウェアバージョンの確認)

[MENU] → [その他] → [バージョン表示] より、ボディのバージョンが“Ver.3.10”または“Ver.3.01”、“Ver.3.00”となっていることを確認してください。



## 2.ソフトウェアアップデートの準備

対象製品以外に以下のものをご用意ください。

### 必要なパソコンの条件

#### 【 Windows版 】

##### ・対応OS

- ・Windows® 10
- ・Windows® 8.1
- ・Windows® 7
- ・Windows Vista® SP2 (Starterは除きます)

##### ・動作条件

- ・ハードディスクの空き容量が200MB以上あること。
- ・メモリー(RAM)の空き容量が512MB以上であること。

※他のアプリケーションソフトウェアを閉じてからアップデート作業を行ってください。



**その他にご用意いただくもの**

- ACアダプター 及び 接続コード  
AC-PW10(付属)

**注意:バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。必ずACアダプターより電源供給を行ってください。**

- 付属のUSBケーブル

**注意:市販のUSBケーブルでの動作は保証されません。**

# NEX-FS700R ソフトウェアアップデート NEX-FS700 (有償アップデート版) ソフトウェアアップデート

---

For Windows

-アップデートをおこなう場合は、ACアダプターより電源供給を行ってください。バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。

-アップデート作業中に電源が切れるとカメラが作動しなくなることがあります。ACアダプターの接続ケーブルが抜け落ちることのないようご注意ください。

-メモリーカード/フラッシュメモリーユニットを予めカメラから抜いておいて下さい。

## 1.アップデートソフトウェアをダウンロードします

以下からファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ（推奨）に保存してください。



Update\_NXCAMFS700RV320.exe

【ファイルサイズ：47.0 MB (49,377,496 bytes)】

※Windows 8.1/10の場合：

Internet Explorerの初期設定では、[保存]ボタンでダウンロードしたファイルはダウンロードフォルダに保存されます。

スタート画面を表示している場合は、[デスクトップ] タイルをタップ(クリック)し、デスクトップを表示します。

[ダウンロード] フォルダを開いて、ダウンロードしたファイルをお探しください。

## 2. ファームウェアアップdaterを起動します

- 実行中の全てのプログラムを閉じて下さい。
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックするとファームウェアアップdaterが起動します。



### 3. パソコンにカメラ本体を接続します

-メモリーカード/フラッシュメモリーユニットを予めカメラから抜いておいて下さい。

#### 1. ACアダプターでカメラ本体の電源を入れてください。

注意:この後アップデートが完了するまでは絶対に本体の電源を切らないでください。



#### 2. 付属のUSBケーブルでパソコンとカメラ本体を接続してください。

#### 3. USB機能選択画面が自動起動します。[ ] を選択してください。

#### 4. カメラ本体の画面が [Mass Storage 接続しました] の表示を確認後、ファームウェアアップdaterの「次へ」ボタンをクリックしてください。



※パソコンとカメラ本体のUSB接続が検出できない場合、パソコン側の表示に「本体が検出できませんでした」などの表示が出た場合は以下のことをお試しください。

- 一度USBケーブルを抜き、再接続をお試しください。
- パソコンに複数のUSB端子がある場合、別のUSB端子に接続してお試しください。



## 4. バージョンの確認をします

1. アップデートするバージョンの確認をします。  
「次へ」ボタンをクリックしてください。
2. 現在のバージョンを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。



現在のバージョン Ver.3.10 または、  
Ver.3.01, Ver.3.00がアップデート対象になります

## 5. カメラ本体のリセットをおこないます


1. パソコン画面右下のタスクトレイにある“ハードウェアの安全な取り外し”アイコン   をクリックし USB接続を解除します。

**注意：**パソコン上での取り外しだけを行い、USBケーブルはそのまま接続しておきます。

**注意：**アイコン   が表示されていない場合はそのまま次に進んでください。

2. カメラ本体画面の[OK]ボタンを押して、本機のリセットを行った後、「次へ」ボタンをクリックしてください。



**注意:**カメラ本体のリセットボタンは押さないでください。



## 6. アップデートを開始します


1. リセット作業後、再接続チェックが進行し、アップデート実行画面に変わります。
2. **[実行]** をクリックし、アップデートを開始します。アップデート中（約5分）は、進行バーが表示されます。

**注意: アップデート中は絶対に電源を切ったり、USB接続を外さないで下さい。**



## 7. アップデートを終了します

### 1. アップデートが完了すると、完了画面に変わります。



### 2. [終了] をクリックしUSB接続を外します。

**注意:** アップデート完了後は、カメラ本体の電源を切って電源を入れなおしてください。

## 8. ソフトウェアバージョンの確認

[MENU] → [その他] → [バージョン表示] より、ボディのバージョンが“Ver.3.20”となっていることを確認してください。

